SHシリーズ

シャント・ユニット

取 扱 説 明 書

第2版

SH10 (10A)

SH50 (50A)

SH100 (100A)

SH200 (200A)

菊水電子工業株式会社

(KIKUSUI PART NO. Z1-000-007)

# 一保証一

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

AR AR

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

# 一お願い一

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

# SHシリーズ取扱説明書(追補版)

この取扱説明書(追補版)は、シャント・ユニット SH シリーズの適用機種に PAN シリーズを追加するためのものです。


#### 注意

SH シリーズの仕様や使用方法については、シャント・ユニット SH シリーズ取扱説明書を参照してください。また、事前にシャント・ユニット SHシリーズ取扱説明書をお読みください。

### 1. PAN シリーズとの接続


シャント・ユニットを接続する前に、SHシリーズ取扱説明書の4章「接続方法」に書かれている注意事項を必ずお読みください。

下図のように シャント・ユニットは PAN シリーズのプラス側へ配線してください。



### 2. 動作確認と使用方法

下図のようにデジタルボルトメータを接続し、SHシリーズ取扱説明書の5章「動作確認と使用方法」に 従ってください。



IB000791 1 / 2

### 3. 適用シャント・ユニット一覧表

PANシリーズに適用するシャント・ユニットの一覧を下記に示します。

ID番号	PANシリーズ形名	適用ユニット	配線※1	モニタ・レンジ※2
	PAN16-10	SH10	+	<h></h>
	PAN16-18	SH50	+	<l></l>
	PAN16-30	SH50	+	<m></m>
	PAN16-50	SH50	+	<h></h>
	PAN35-5	SH10	+	<m></m>
	PAN35-10	SH10	+	<h></h>
	PAN35-20	SH50	+	<l></l>
	PAN35-30	SH50	+	<m></m>
	PAN55-3	SH10	+	<l></l>
	PAN55-6	SH10	+	<m></m>
	PAN55-10	SH10	+	<h></h>
	PAN55-20	SH50	+	<l></l>
	PAN70-2.5	SH10	+	<l></l>
	PAN70-5	SH10	+	<l></l>
108	PAN70-8	SH10	+	<h></h>
109	PAN70-15	SH50	+	<l></l>
110	PAN110-1.5	/	+	/
111	PAN110-3	SH10	+	<l></l>
112	PAN110-5	SH10	+	<l></l>
113	PAN110-10	SH10	+	<h></h>
114	PAN160-1	/	+	/
115	PAN160-2	/	+	/
116	PAN160-3.5	SH10	+	<l></l>
117	PAN160-7	SH10	+	<m></m>
118	PAN250-2.5	SH10	+	<l></l>
119	PAN250-4.5	SH10	+	<l></l>

<sup>※1</sup> シャント・ユニットをPANシリーズのプラス側に配線することを示します。

<sup>※2 &</sup>quot;モニタ・レンジ"は、シャント・ユニットの後面にある"モニタレンジ切り替えスイッチ"の位置を示しています。

注) /表示のあるシャント・ユニットは、特別注文扱いになります。

## 目次

		ページ
1章 概	要	1 - 1
1 – 1	概	1 - 1
1 - 2	<b>特</b>	1 - 1
1 - 3	本機の内部概要	1 - 1
1 - 4	外 観 (名称と機能)	1 - 2
2章 仕	<b>様</b>	2 - 1
2 - 1	<b>仕</b>	2 - 1
2 - 2	外形寸法	2 - 1
2 - 3	その他の仕様	2 - 2
2 - 4	付属品	2 - 3
3章 ご使	戸用前の準備	3 - 1
3 - 1	<b>周</b> 杯	3 – 1
3 - 2	入力電源ケーブル	3 - 1
3 - 3	各種スイッチの設定 ····································	3 - 2
3 - 4	端子カバーの取付方法	3 - 3
4章 接続	方法	4 - 1
4 - 1	PAK-Aシリーズとの接続	4 - 1
4 - 2	PAD-Lシリーズ、PAB-Aシリーズとの接続	4-2
4 - 3	PAEシリーズとの接続	4-2
4 - 4	PMC-Aシリーズとの接続	4 - 3
5章 動作	F確認と使用方法	5 – 1
5 – 1	動作確認	5 - 1
5 - 2	使用方法	5 - 1

6章 保	••••••••••••••••••••••••••••••••••••	6 - 1
6 – 1	ほこりよごれの掃除	6 - 1
6 - 2	ダストフィルタの清掃	6 – 1
6 - 3	電源ケーブルの点検	6 – 1
6 - 4	校 正	6 - 2
7章 ラッ	, クマウント	7 – 1
7 - 1	PAK-A/AMシリーズと一緒に本機を組み込む場合	7 – 1
7 - 2	PAD-L,PAB-Aシリーズと一緒に本機を組み込む場合	7 - 2
付 録		
付録A	(各直流安定化電源別 適用シャント・ユニット一覧)	A - 1
付録 B	(推奨配線材)	B - 1

### ==ご注意==

本機のご使用に当たっては、事前に本取扱説明書及び対象となる直流安定化電源の取扱説明書を必ずお読み下さい。取扱いを誤りますと、機器を損傷する事があります。

### 1章 概 要

### 1-1 概 説

注)PAK-A/AMシリーズの場合 IF01-PAK-A (インターフェイスボード), PAB-A, PAD-L/LP, PAEシリーズを制御する場合TU01-PIA が必要です。


### 1-2 特 徵

1) 本機は電流定格によって、以下の4種類のモデルがあります。

SH10 (10A), SH50 (50A) SH100 (100A), SH200 (200A)

- 2) PIA3200および各直流安定化電源との接続は、それぞれケーブル1本(1 直流安定化電源当り)だけですので簡単に接続できます。
- 3) 本機を用いることによって PIA3200 の電流モニタの精度は、"0.3% of FS"と高精度になります。

### 1-3 本機の内部概要




INPUT端子に入った被測定電流は、差動アンプによって増幅されI2へ出力されI1 A 3 2 0 0 へ伝達されます。


モニタレンジ切り替えスイッチによって感度調整を行い、広範囲の電流を計測 できるようにしています。

校正用電圧出力端子 (CURRENT CHECK) を用いて、電流モニタの 校正を行ないます。

J1、J2は信号を中継します。

### 1-4 外 観 (名称と機能)





④ モニタレンジ切り替えスイッチ …

対象となる直流安定化電源に応じて、モニタ出力電圧を<H,M,L>のいずれかのレンジに切り替える為のスイッチ。

付録A(各直流安定化電源別 適用シャント・ユニット一覧)を参照。

- ⑤ 入力電源インレット (ヒューズ付き)
- ⑥ 校正用電圧出力端子 … 本機内部のシャント抵抗器の実電圧を出力します。 PIA3200 の電流校正時に、真値として利用できます。デジタルボルトメータ用端子です。
- ⑦ 入力電源スイッチ
- ⑧ パワーランプ
- ⑨ 入力電源電圧範囲切り替えスイッチ …

入力電源電圧に応じて、範囲を切り替えることが出来ます。

(3-2ページ参照)


### 2章 仕 様

2-1 仕 様

項目	S H 1 0	S H 5 0	S H 1 0 0	SH200
定格電流	10A	50A	100A	200A
モニタ出力部				
直線性 [of FS]	$\pm$ 0. 3%	±0.3%	$\pm$ 0. 3%	±0.3%
温度係数[PPM/°C]	$\pm 100$	±100	±100	±100
(標準値)				
出力電圧 〈Hレンシン〉	1V/10A	1V/50A	1V/100A	1V/200A
(標準値)くMレンジン	1V/7.5A	1V/37.5A	1V/75A	1V/150A
〈Lレンジ〉	1V/5A	1V/25A	1V/50A	1V/100A
校正用出力部				
出力電圧	50mV/10A	50mV/50A	50mV/100A	50mV/200A
精度 [of FS]	$\pm$ 0. 2%	±0.2%	±0.2%	±0.2%
出力 インピ-タンス[DC]	約1000	約1000	約1000	約100Ω
INPUT端子電圧降下	100mV以下	100mV以下	200mV以下	200mV以下

注) FSは、各レンジの定格電流です。

### 2-2 外形寸法






図 2-1

### 2-3 その他の仕様 (特記なき仕様は各モデル共通)

1. 使用環境

動作温度

 $0^{\circ}$  C  $\sim 40^{\circ}$  C

湿度

10% ~ 90%RH

(但し、結露なきこと)

### 2. 入力電源

電圧範囲(AC)

- 1)  $85V \sim 115V$
- 2)  $98V \sim 132V$
- 3)  $170 V \sim 230 V$
- 4)  $195 V \sim 254 V$

\* 1), 2), 3), 4)を⑨電源電圧切り替えスイッチにて選択可能。

周波数

 $48 \text{ Hz} \sim 62 \text{ Hz}$ 

消費電力

約10VA

入力方法

3 Pインレット方式

### 3. 絶縁

入力電源-シャーシ間	DC500V
J1, J2, 校正用電圧出力端子, INPUT端子	30MΩ以上
ーシャーシ間	

#### 4. 耐電圧

入力電源-シャーシ間	AC1500V
入力電源-J1, J2,	1分間
校正用電圧出力端子, INPUT端子間	

5. 対接地電圧

INPUT端子

 $\pm 250 V$ 

#### 6. 重量

SH10約2.2KgSH50約2.2KgSH100約2.5KgSH200約2.5Kg

### 2-4 付属品

- 1. 接続ケーブル (26芯 50cm) 1本(付図-1)
- 2. 電源ケーブル (3P-2P変換プラグ付き) 1本(付図-2)\*1
- 3. 予備ヒューズ 0.2A(タイムラグタイプ) 1本(入力電源インレット に内蔵)
- 4. 取扱説明書

1部

5. 端子カバー, SH50… (付図-3)
ボルトナット SH100, 200… (付図-4) (付図-5)
(※SH100, 200は事前にケーブルへカバーを通してから
圧着端子を圧着して下さい。SH10はINPUT端子に付属

しています。)

6. チェックピン

2本(付図-6)

\*1 3 P - 2 P変換プラグの添付は、日本国内向仕様に限る。





図2-2

### 3章 ご使用前の準備

### 3-1 開 梱

- 1. 納入されましたら外観のチェック、付属品の確認を行なって下さい。 尚、付属品リストは2-4項をご参照下さい。
- 2. 輸送時は、必ず納入時の梱包材をお使い下さい。
- 3. 梱包




### 3-2 入力電源ケーブル

- 1. 付属の電源ケーブルのプラグはAC125Vまでしか使用できません。AC125V以上の電源電圧でご使用になるときはプラグを切り放し高圧用のプラグと交換するか、又は圧着端子にて直接配電盤へ配線して下さい。
- 2. GND線は安全のため、必ず接地して下さい。

### 3-3 各種スイッチの設定

1. 本機に入力電源を供給する前に、必ず本機底面部の⑨入力電源電圧範囲切り替えスイッチをご確認の上、ご使用下さい。




 $\boxtimes 3-2$ 

### ==ご注意==

入力電源電圧範囲を越えて使用すると、動作が不安定になったり、場合によって は故障することがありますので、十分注意して下さい。

2. 本機と接続される直流安定化電源に応じて、④モニタレンジ切り替えスイッチを < H, M, L > の何れかに設定しなければなりません。 各直流安定化電源の設定 レンジは付録 A (各直流安定化電源別 適用シャントユニット一覧)を参照して下さい。



 $\square 3 - 3$ 

### 3-4 端子カバーの取り付け方法




図3-4

### 4章 接続方法

### ==ご注意==

- 1. 下記の接続方法に従って正しく配線して下さい。
  - 配線を誤まりますとINPUT端子とJ1、J2の信号コモンに10V以上の電圧がかかる場合があり、本機に損傷を与える恐れがありますので、特に極性に注意して下さい。
- 2. ④モニタレンジ切り替えスイッチは直流安定化電源の機種毎によって設定が異なりますので付録 A (各直流安定化電源別 適用シャント・ユニット一覧)を参照して下さい。
- 3. 出力電流によって、適切な配線材を使用して下さい。 付録B(推奨配線材)を参照して下さい。

### 4-1 PAK-Aシリーズとの接続

下図のようにシャント・ユニットは電源装置のマイナス側へ配線して下さい。





図4-1

# 4-2 PAD-Lシリーズ, PAB-Aシリーズとの接続

下図のようにシャント・ユニットは電源装置のプラス側へ配線して下さい。



### 4-3 PAEシリーズとの接続

下図のようにシャント・ユニットは電源装置のマイナス側へ配線して下さい。




図4 - 3

### 4-4 PMC-Aシリーズとの接続

下図のようにシャント・ユニットは電源装置のマイナス側へ配線して下さい。




図4-4

### 5章 動作確認と使用方法

#### 5-1 動作確認

接続後、次の要領にて動作の確認を行なって下さい。正常に動作しない場合は 接続や④レンジ切り替えスイッチなどを再確認して下さい。

- 1. ⑧AC電源切り替えスイッチをAC入力電源電圧に応じて、正しくセットして下さい。
- 2. PIA3200, SHxxx, 直流安定化電源に所定のAC電源電圧を供給 します。
- 3. 直流安定化電源に比較的軽い負荷を実装します。
- 4. OUT, VSET, ISET コマンドを実行して負荷に電流を流します。
- 5. IOUT?コマンドを実行して、SHxxx からの電流モニタ値を確認します。この時の値はまだ校正されていないので、概略値が出力されます。

#### 5-2 使用方法

#### ==ご注意==

デジタルボルトメータは他の電位から必ず浮かせて御使用下さい。


#### 1)校正

測定系を30分エージング後、校正を行ってください。

動作確認後、下図のように⑥校正用電圧出力端子に、精度0.001%程度のデジタルボルトメータを接続し、PIA3200のキャリブレーション ITEM3、ITEM4 を行なうことにって、出力電流のモニタの校正を行なうことができます。

I T E M 3: (出力電流の設定、及び出力電流モニタのオフセットの校正) I T E M 4: (出力電流の設定、及び出力電流モニタのフルスケールの校正)

### ① PAK-Aシリーズの場合



 $\boxtimes 5-1$ 

### ② PAD-Lシリーズ、PAB-Aシリーズの場合





図5-2

#### ③ PAEシリーズの場合



以下にPIA3200のパネル面より校正を行なう場合の方法を示します。

- 1. 前図の出力+-をショートし、モード切り替えスイッチ①を CALIBRATION の方へ 切り換えます。
- 2. 狐挺スイッチ②を押して校正するチャンネルを選択します。
- 3. ITEMスイッチ③を押してITEM3を選択します。
- 4. **※※※※**スイッチ④を押し、**※**※スイッチでデジタルボルトメータの指示が 0 V を示すように調整します。
- つづけて、ITEMスイッチ③を押して ITEM4 を選択します。
- 6. 2分間エージングを行って下さい。
- 7. **※**※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
  示が使用する直流安定化電源のフルスケール電流を示すように調整します。
- 8. モード切り換えスイッチ①をLOCKの位置にもどします。

### 2) 出力電流のモニタ

1)の校正を行った後は、PIA3200 に対してGP-IBより IOUT? コマンドを実行して、出力電流をリードバックすることにより出力電流のモニタが行えます。

#### 6章 保守

### 6-1 ほこりよごれの掃除

パネル面がよごれた場合は、布に薄めた中性洗剤かアルコールを付けて軽く拭きとり、から拭きして下さい。


ベンジン・シンナーなどは使用しないで下さい。

### 6-2 ダストフィルタの清掃

ダストフィルタの目づまりは、冷却力を低下させ、寿命の短縮、故障の原因となりますので汚れが目立ち、フィルタが目づまりする前に定期的に清掃して下さい。

- ○汚れが少ない場合 掃除機の吸排気を利用してほこり、 チリ等を取り去って下さい。
- 汚れがひどい場合フィルタをルーバーごと水洗いして充分乾燥させたのち、ご使用下さい。

### 0 ルーバーのはずし方








図 6 - 1 o ルーバーの取り付け方




図6-2

### 6-3 電源ケーブルの点検


ビニール被覆が破れていないか、又、プラグの割れがないか点検して下さい。

### 6-4 校 正

5-2の1)校正に従って PIA3200 を含めた全体の校正を行って下さい。 又、全体の校正の基準になるのは本機の校正用電圧出力端子です。従って、この出力 端子を定期的にチェックして下さい。


以下にチェック方法を記述します。

1) 下図のように標準シャントを本機にシリーズに接続し、標準シャントの電流に対して校正用電圧出力の値が $\pm 0.2\%$  of FS に入ることを確認します。




7 章 ラックマウント

7-1 PAK-A/AMシリーズと一緒に本機を組み込む場合



詳しい内容は、ラックアダプタ取扱説明書に記載されています。

7-2 PAD-L, PABシリーズと一緒に本機を組み込む場合



詳しい内容は、ラックアダプタ取扱説明書に記載されています。

付 録 A(各電源装置別 適用シャント・ユニット一覧)

1 17 10 17	77'.1		F-0	Note that	<u> </u>	
ID番号 001	型 PAK	6- 60	名 A/AM	適用ユニット S H 1 0 0	配線	モニタ・レンジ
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8	PAK PAK PAK PAK PAK PAK PAK	6-120 $6-160$ $10-35$ $10-70$ $10-100$	A / A M A / A M	SH200 SH200 SH50 SH100 SH100 SH50	- - - -	< M > < M > < M > < H > < M > < H > < M > < L > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M >
0 0 9 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5	PAK PAK PAK PAK PAK PAK	20-18 20-36 20-50 35-10 35-20 35-20 35-30 60-60-12 60-18	A / A M A / A M	SH50 SH10 SH50 SH50 SH10 SH50 SH50	  -  -  -  -	< M > < H > < H > < L > < M > < M > < M > < L > < L > < M >
016 017 018 019 020 021 022 023 024	P A B P A B P A B P A B P A B P A B 1 P A B 2 P A B 3	70- 1A 10- 0.6 50- 0.2	2 A 2 A	SH10	+ + + + + + + + + +	<l> &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; </l>
0 2 6 0 2 7 8 0 2 2 8 0 0 3 3 1 0 0 3 3 3 0 3 3 5 6 0 0 3 3 3 4 0 0 3 3 5 0 0 3 3 9 0 0 4 1 0 0 4 4 3 0 0 4 4 5	PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	L/LP L/LP L/LP L/LP L/LP L/LP L/LP L/LP	SH50 SH50 SH100 SH150 SH150 SH50 SH50 SH150 SH150 SH150 SH150 SH150 SH150 SH150 SH150 SH150 SH150 SH150 SH150	+++++++++++++++	< L > < M > < H > < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < H > < < < H > < < < H > < < < H > < < < <
0 4 6 0 4 7 0 4 8 0 4 9 0 5 0 0 5 1	PAD PAD PAD PAD PAD PAD	55-3 55-10 55-20 55-35-35 55-60	L L L L L	SH10 SH10 SH10 SH50 SH50 SH100	+ + + + +	< L > < M > < H > < L > < M > < H > < L > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M > < M M > < M M > < M M

				<b>%</b> 1	
ID番号	型	名	適用ユニット	配線	モニタ・レンジ
B2345678901234567890123 B000000000000000000000000000000000000	PAD 55-120 PAD 60-200 PAD 70-2.5 PAD 70- 5 PAD 70- 8 PAD 70- 15 PAD 110- 1.5 PAD 110- 30 PAD 110- 10 PAD 110- 30 PAD 110- 65 PAD 110- 65 PAD 160- 1 PAD 160- 2 PAD 160- 3.5 PAD 160- 2 PAD 160- 3.5 PAD	L P T L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	SH200 SH200 SH100 SH100 SH100 SH100 SH100 SH100 SH100 SH100 SH1100 SH100 SH100 SH100 SH100 SH100 SH100 SH100 SH100	日 十 十 十 十 + + + + + + + + + + + + + + +	<m> <m> <m> <m> <m> <m> <m> <m> <m> <m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m>
0 7 5 0 7 6 0 7 7	PAE 35- 10 PAE 35- 20 PAE 35- 30	_	SH10 SH50 SH50	- - -	<h>&lt; <l>&lt; <m></m></l></h>
0780123 08812345607890123 088889901099999999999999999999999999999	PMC 10- 3 PMC 18- 1 PMC 18- 2 PMC 18- 3 PMC 18- 5 PMC 35-0. 5 PMC 35- 1 PMC 35- 2 PMC 35- 3 PMC 70- 1 PMC 110-0. 6 PMC 160-0. 4 PMC 250-0. 2 PMC 350-0. 2 PMC 350-0. 1	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	SH10 SH10 SH10	- - - - - - - - - -	<l><l><!--/--><!--</td--></l></l>

- %1 シャントユニットを直流安定化電源のプラス側に配線するか、マイナス側に 配線するかを示します。
- 注) / 表示のある直流安定化電源用のシャントユニットは特別注文扱いになります。

Th

### 付 錄 B

### (推奨配線材)

公称断面積	当社推奨電流	電気設備技術基準(告示29条)
2 m m <sup>2</sup>	1 0 A	2 7 A
5.5 m m <sup>2</sup>	2 0 A	4 9 A
8 m m <sup>2</sup>	3 0 A	6 1 A
14 mm <sup>2</sup>	5 0 A	8 8 A
22 mm²	8 O A	115A
30 mm²		139A
38 mm²	100A	162A
50 mm²		190A
60 mm²		2 1 7 A
80 mm²	200A	2 5 7 A